














Résumé des fonctions disponibles sur le clavier du téléphone :

	Ne pas déranger ACTIVÉ
	Ne pas déranger DÉSACTIVÉ
	Recherche (PAGE) : (*5x + bip) Pour chaque groupe (*5x) est attribué un certain nombre d'extension(s) programmables dans l'interface <i>(voir avec votre administrateur).</i>
	Pour transférer à une messagerie vocale personnelle sans faire sonner le poste (*95* + Extension)
	Appel de votre messagerie vocale personnelle depuis votre poste
	Appel de votre messagerie vocale personnelle depuis n'importe quel poste
	Pour enregistrer une conversation téléphonique en cours. Une seconde fois, arrête l'enregistrement. <i>(un « bip » confirme l'enregistrement)</i> (Enregistré dans la messagerie vocale du poste programmé)
	Transfert assisté (Faire le transfert + Extension, parler avec le poste puis raccrocher)
	« Pick-up Call » - Répondre à la volée quand un téléphone sonne ...
	Transfert silencieux (Faire le transfert + Extension et raccrocher)
	Renvoi immédiat (21) / Renvois sur non réponse (22) *21* ou *22* + # de poste : Renvoyer votre poste sur une autre extension *21* ou *22* + # de tél. : Renvoyer votre poste sur un autre numéro de tél. **21 ou **22 : Annuler le renvoi temporaire. <i>Note : Le « renvoi d'appel immédiat » est prioritaire par rapport au « renvoi d'appel sur non réponse ». Les 2 fonctions cohabitent très bien.</i>
	Renvoi d'appel sur occupation *61* + # de poste : Renvoyer votre poste sur une autre extension *61* + # de tél. : Renvoyer votre poste sur un autre numéro de tél. **61 : Annuler le renvoi temporaire.
Touche Transfert + 	Mode PARC Permet de transférer en attente sur une extension virtuelle 701 pour le premier transfert, 702 pour le deuxième, 703 , etc. et de pouvoir reprendre cet appel depuis n'importe quel téléphone en composant cette extension. <i>(Nécessite le mode de transfert assisté)</i>